


Front

Een kraan voor warm, koud, kokend, gekoeld en bruisend water met een dubbelwandige, rechte uitloop. Uitgevoerd met een kindveilige dubbel-druk-draaibedieningsknop voor kokend water. Voor gekoeld water draai je dezelfde knop tot de eerste klik, voor bruisend water draai je door tot de tweede klik.



Finishes



roestvrij staal (RVS)



zwart (BLK)